



Парогенератор RSS-5908

Руководство по эксплуатации



Если вы не получили требуемое качество обслуживания
в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр
по контактным данным, указанным в условиях
гарантийного обслуживания

RUS 7

KAZ 17



Изготовитель: ГУАНГДОНГ КСИНЬБАО ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАИН-СИС ХОЛДИНГС КО., ЛТД. Саус Женъхе Роад, Лелиу Таун, Шунде дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.


Импортер в России: Общество с ограниченной ответственностью «РЭД». 127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, этаж 7, помещение. 1738б

© RED. Все права защищены. 2023


Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	8
Технические характеристики	11
Комплектация	11
Устройство модели.....	12
Панель управления.....	12
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	12
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	12
Наполнение резервуара для воды.....	12
Использование	13
Таблица выбора режимов глажения для различных тканей	14
Паровой удар	14
Функция вертикального отпаривания.....	14
Система автоотключения.....	14
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	15
Функция самоочистки.....	15
Хранение и транспортировка	15
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	16
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	17
Гарантийный талон.....	31









A2



3





A4 \approx 1-2 МИН

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике RED.

RED – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Парогенератор RED RSS-5908 – это современный многофункциональный прибор для приготовления пищи в домашних условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redbt.company. Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике RED и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию RED и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей RED SOLUTION в России:
8-800-511-86-19 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не

- несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с nominalным напряжением питания прибора. Эта информация указана в технических характеристиках и на заводской табличке изделия.
 - Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
 - Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование электробезопасности. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
 - Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- STOP** Не снимайте резервуар для воды во время использования прибора.
- Во время наполнения резервуара для воды прибор не должен быть подключен к электросети.
- ВНИМАНИЕ!** Во время работы прибор нагревается! Не касайтесь подошвы утюга во время его работы и сразу после эксплуатации. Используйте только специальные поверхности для гладжения. Не оставляйте

прибор включенным без присмотра, после использования сразу отключайте его от электросети.

- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах, вблизи источников тепла, газовых и электрических плит. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель,

сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Стого следуйте инструкциям по очистке прибора.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду!
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключи-

тельно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



ВНИМАНИЕ! Запрещено использование изделия при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	RSS-5908
Напряжение.....	220–240 В, 50–60 Гц
Мощность.....	2000–2400 Вт
Защита от поражения электротоком	класс I
Покрытие подошвы	керамическое
Объем резервуара для воды	1,2 л
Постоянная подача пара.....	150 г/мин
Паровой удар	500 г/мин
Длина парового удара.....	1,5 м
Давление пара.....	7 бар
Время разогрева до максимальной мощности.....	3 минуты
Сухое глашение	есть
Вертикальное отпаривание	есть
Функция автоотключения.....	есть
Функция самоочистки	есть
Защита от накипи	есть
Индикация.....	светодиодная
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	230 × 310 × 405 мм
Вес нетто.....	5 кг
Длина шланга.....	1,5 м
Длина шнура электропитания.....	1,8 м

Комплектация

Паровая станция	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство модели (схема A1, стр. 3)

1. Основание прибора
2. Фиксатор шланга и электрошнур
3. Съемный резервуар для воды с отметкой максимального уровня воды
4. Крышка резервуара для воды
5. Кнопка отсоединения резервуара для воды
6. Сливной отсек
7. Подошва с керамическим покрытием
8. Утюг
9. Кнопка парового удара
10. Кнопка подачи пара
11. Регулятор нагрева подошвы
12. Ручка утюга
13. Индикатор нагрева
14. Фиксатор утюга
15. Шланг подачи воды
16. Электрошнур

Панель управления (схема A1, стр. 3)

- a. Индикатор работы
- b. Индикатор очистки от накипи DESCALe
- c. Индикатор отсутствия воды
- d. Индикатор минимальной мощности отпаривания
- e. Индикатор средней мощности отпаривания
- f. Индикатор максимальной мощности отпаривания

g. Кнопка  – включение/выключение прибора

h. Кнопки  и  – выбор режима работы

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки (при наличии).



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте электрошнур. Протрите корпус и подошву утюга влажной тканью. Вытрите прибор насухо.



На некоторые детали нового прибора нанесено защитное покрытие, поэтому при первом включении может появиться посторонний запах. Это временное явление, которое совершенно безопасно для работы прибора и быстро исчезнет.



Переносите прибор, удерживая его за корпус.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Наполнение резервуара для воды (схема A2, стр. 4)

1. Убедитесь, что прибор отключен от электросети.
2. Переведите регулятор нагрева подошвы в положение OFF.

3. Извлеките резервуар для воды из корпуса прибора.
4. Залейте в резервуар воду не выше отметки максимального уровня (MAX).

 **Наполняйте резервуар только через отверстие, расположенное под крышкой. Не наливайте воду в сливной отсек!**

5. Установите резервуар в корпус прибора.

 **Прибор предназначен для работы с водопроводной водой. Если в вашем регионе очень жесткая вода, рекомендуется смешивать водопроводную и очищенную воду в пропорции 1:1.**

Если во время использования прибора, вода в резервуаре закончится, прозвучат два звуковых сигнала, на дисплее загорится индикатор . Извлеките резервуар для воды из корпуса прибора, наполните резервуар водой не выше отметки MAX. Установите резервуар в корпус прибора, индикатор  погаснет.

Использование (схема A3, стр. 5)

1. Подключите прибор к электросети, прозвучит звуковой сигнал.
2. Чтобы включить прибор, нажмите кнопку , загорится индикатор работы, индикатор минимальной мощности отпаривания будет мигать.
3. С помощью кнопок  и  установите одну из мощностей отпаривания: минимальную, среднюю или максимальную. Индикатор выбранной мощности отпаривания будет мигать. Когда прибор нагреется до температуры, необходимой для образования пара, индикатор будет гореть постоянно.



Режим минимальной мощности отпаривания позволяет экономить электроэнергию и расход воды. Для сильно измятых и трудно разглаживаемых тканей рекомендуется использовать режим максимальной мощности отпаривания.

4. Вращая регулятор нагрева подошвы, установите необходимую температуру. Индикатор нагрева будет гореть. Когда подошва нагреется до заданной температуры, индикатор нагрева погаснет.



Перед началом использования убедитесь, что выбранные температура и способ гладжения соответствуют указаниям на ярлыке изделия, которое вы собираетесь гладить (см. таблицу выбора режимов гладжения для различных тканей).

5. Нажав и удерживая фиксатор утюга, снимите утюг с основания прибора, потянув его вправо.
6. Прибор можно использовать как для сухого гладжения, так и для гладжения с отпариванием (используйте кнопку подачи пара).



В начале работы с прибором необходимо некоторое количество времени, чтобы образовался пар. Нажмите и удерживайте кнопку подачи пара, пока пар не начнет поступать.

7. Для короткого выброса пара выполните кратковременное нажатие на кнопку подачи пара. Для непрерывной подачи пара нажмите и удерживайте кнопку.
8. По завершении работы установите утюг на основание прибора, установите регулятор нагрева подошвы в положение OFF, нажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала, вся индикация погаснет.

- Отключите прибор от электросети. Извлеките резервуар для воды из корпуса прибора и слейте оставшуюся воду.

Таблица выбора режимов глажения для различных тканей

Символ на регуляторе нагрева подошвы	Тип ткани	Рекомендации
•	Акрил	
	Полиамидные ткани (капрон, нейлон)	Гладить с осторожностью. Использование пара не рекомендуется, возможно вытекание воды из подошвы утюга и, как следствие, появление разводов на ткани
	Полиуретан	
	Ацетатные волокна	Ткань лучше гладить по изнаночной стороне, так как она плохо переносит нагрев. Ацетат сохнет быстро и почти не нуждается в глажении. Использование пара не рекомендуется
	Полиэстер	Рекомендуется гладить через влажную ткань. Использование пара не рекомендуется
	Вискоза	При повышенной температуре изменяет цвет, прилипает, твердеет и разрушается, возможна усадка. Использование пара не рекомендуется
**	Шелк	Рекомендуется режим минимальной мощности отпаривания
	Шерсть	Гладить через влажную ткань. При повышенной температуре возможна усадка
***	Лен/Хлопок	Рекомендуется режим максимальной мощности отпаривания

Паровой удар

Паровой удар предназначен для разглаживания плотных и сильно мнущихся тканей. Данную функцию можно использовать, если установлена средняя или максимальная мощность отпаривания. Паровой удар производится короткими нажатиями соответствующей кнопки. Интервалы между нажатиями на кнопку должны быть не менее 2-3 секунд. Функцию парового удара можно использовать при вертикальном отпаривании.

Функция вертикального отпаривания

Данная функция позволяет разглаживать как легкие по структуре ткани (тиоль), так и тяжелые (шторы), а также пальто, пиджаки и т. п., не снимая их с вешалки. Расположите утюг вертикально, подошвой в направлении отпариваемой ткани. Ведя утюгом сверху вниз, нажимайте на кнопку подачи пара (см. схему A3, действие 5.2).



ВНИМАНИЕ! Температура пара очень высокая! Во избежание ожогов не допускайте контакта с паром, выходящим из отверстий на подошве утюга. Не отпаривайте одежду на человеке!

Система автоотключения

Данная функция обеспечивает безопасность эксплуатации утюга и позволяет экономить электроэнергию. Если прибор находится в неподвижном состоянии, приблизительно через 10 минут срабатывает система автоматического отключения. При срабатывании функции автоотключения прозвучит звуковой сигнал, нагрев подошвы прекратится, вся индикация погаснет. Для продолжения работы нажмите кнопку .

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Корпус прибора и подошву можно очистить влажной тканью или губкой.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ опускать прибор в воду или промывать под струей воды; использовать для очистки абразивные и спиртовые содержащие моющие средства, металлические щетки и т. д.

Функция самоочистки

Данная функция служит для очистки утюга от образовавшейся накипи в соплах подошвы. Если загорится индикатор DESCALE, прибор выполнит автоматическую самоочистку от накипи. После завершения процесса самоочистки прибор автоматически перейдет в стандартный режим работы: индикатор DESCALE погаснет, индикатор минимальной мощности отпаривания будет мигать. Извлеките резервуар для воды из корпуса прибора и слейте воду из сливного отсека. При необходимости процесс самоочистки можно прервать, нажав и удерживая кнопку **◀**, прибор перейдет в стандартный режим работы.



Если температура утюга слишком высокая, процесс самоочистки не будет запущен. Переведите регулятор нагрева подошвы в положение **OFF** и дождитесь остывания утюга.

Перед очисткой убедитесь, что резервуар наполнен водой.

Если процесс автоматической самоочистки по какой-либо причине не был запущен или требуется выполнить внеплановую очистку, возможно запустить процесс очистки от накипи вручную (схема **A4**, стр. 6). Для этого:

1. Залейте в резервуар воду не выше отметки максимального уровня (MAX).



ВНИМАНИЕ! Используйте только водопроводную воду.

2. Нажав и удерживая кнопки **◐** и **▶**, подключите прибор к электросети.
3. Прозвучит звуковой сигнал. Отпустите кнопки.
4. Нажмите кнопку **◐**, загорится индикатор работы, индикатор DESCALE будет мигать, начнется процесс самоочистки.
5. После завершения процесса самоочистки прибор автоматически перейдет в стандартный режим работы: индикатор DESCALE погаснет, индикатор минимальной мощности отпаривания будет мигать.
6. Извлеките резервуар для воды из корпуса прибора и слейте воду из сливного отсека.

Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. Чтобы не повредить рабочую поверхность, всегда храните утюг на основании прибора. Не допускайте соприкосновения подошвы утюга с металлическими и иными твердыми предметами. Не храните паровую станцию с водой во избежание образования известковых отложений и загрязнений, пачкающих ткани в процессе глажения.

Для удобства хранения предусмотрен специальный фиксатор шнура. Оберните электрошнур и шланг подачи воды вокруг основания прибора и прижмите фиксатором.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается	Прибор не подключен к электросети	Подключите прибор к электросети
	Электророзетка неисправна	Подключите прибор к исправной розетке
Подошва утюга нагревается слабо	Установлена слишком низкая температура нагрева	Вращением регулятора нагрева подошвы утюга установите необходимую температуру
Отсутствует пар или интенсивность подачи пара недостаточна	В начале работы с прибором необходимо некоторое количество времени, чтобы образовался пар	Это не является неисправностью (см. раздел «Использование»)
Отсутствует пар или интенсивность подачи пара недостаточна	В резервуаре слишком мало воды	Наполните резервуар водой не выше отметки MAX
	Резервуар для воды не установлен или установлен не до конца	Проверьте правильность установки резервуара для воды
	Подошва утюга не нагрелась до заданной температуры	Подождите, пока не будет достигнута необходимая температура подошвы утюга (индикатор нагрева будет гореть постоянно)

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Выходящий из отверстий пар пачкает белье	Вы использовали воду с химическими добавками	Не заливайте в резервуар воду с химическими добавками
	Вы использовали загрязненную воду	Используйте обычную водопроводную воду или смесь из водопроводной и очищенной воды в пропорции 1:1
	Вы не удалили воду из резервуара после предыдущего использования	Проведите самоочистку прибора (см. раздел «Функция самоочистки»). Всегда выливайте воду из утюга по окончании работы
Подошва утюга загрязнилась и пачкает белье	Была установлена слишком высокая температура подошвы утюга	Сверьтесь с ярлыками на изделии и «Таблицей выбора режимов глажения для различных тканей»
	Вы недостаточно прополоскали белье или гладите новую одежду, не прополоскав ее	Очистите подошву согласно рекомендациям раздела «Уход за прибором». Прополоските одежду, убедитесь, что на ней не осталось мыла или других чистящих веществ
Во время работы прибора горит индикатор 	В резервуаре слишком мало воды	Наполните резервуар водой не выше отметки MAX
Во время работы прибора горит индикатор DESCALE	Необходимо произвести самоочистку прибора	Проведите самоочистку прибора (см. раздел «Функция самоочистки»)
Из отверстий подошвы утюга вытекает вода	Установлена слишком низкая температура нагрева подошвы	Увеличите температуру нагрева подошвы
	Слишком низкая температура подошвы из-за частого нажатия кнопки подачи пара	Увеличьте интервалы между нажатиями кнопки подачи пара

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
На подошве утюга царапины и другие повреждения	Вы поместили утюг на металлическую подставку Подошва была повреждена фурнитурой на одежде (заклепки, молнии, пуговицы и т. д.)	Размещайте и храните утюг только на основании прибора В процессе глажения старайтесь не задевать молнии, заклепки и другие твердые предметы, которые могут повредить подошву утюга

i В случае если неисправность устраниТЬ не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте www.redbt.company.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данная программа даёт гарантийные обязательства на срок 12 месяцев со дня продажи или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниТЬ путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия,

используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нох для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуля-

торы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2021 г., 2 – 2022 г.... 0 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный

пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



Осы бүйімді пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқынғыз және анықтамалық реттінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаңыз, оның қызмет ету мерзімі көткө ұзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауды мүмкін барлық жағдайларды қамтыймайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолдануышы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасы талаптарын және бүйімді пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда қолданарналған құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану бүйімді дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.

- Құрылғыны электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап қоректенуінің номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бүйімнің техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынылатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз. Бұл талапты ұстанбау қысқа түйікталуға немесе кабельдің тутануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілген розеткаға қосыныз – бұл тоқ соғуға қарсы қорғаныстың міндетті талабы. Ұзартқышты пайдаланылғанда ол да жерлендірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты пайдаланған соң, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды сымынан ұстамай, ашасынан құрғақ қолмен ұстап шығарыңыз.
- Аспап электр желісіне қосылғанша қараусыз қалмауы тиіс.

- Құралды тегіс, тұрақты және термотөзімді беттеғана пайдаланыңыз және сактаңыз. Аспапты жұмсақ бетке орнатпаңыз. Үтікті негізге салар алдында оның тұрақты бетінде орналасқанын тексеріңіз.
- Көзге көрінетін механикалық зақымданулар немесе ағулар болған кезде, құлағаннан кейін аспапты пайдаланбаңыз.

STOP Құралды пайдалану кезінде су ыдысын шешпеніз.

- Су резервуарын толтырған кезде аспап электр желісінен өшірулі болуы тиіс.

STOP НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмыс кезінде аспап қызды! Үтік жұмыс істеп тұрған кезде және пайдаланған соң бірден оның табандына қол тигізбеніз. Үтіктеге арналған арнайы беттерді ғана қолданыңыз. Аспапты қараусыз қосулы күйінде қалдырмаңыз, пайдаланған соң бірден оны электр желісінен ажыратыңыз.

- Аспапты тек мақсатына қарай қолданыңыз. Аспапты осы нұсқаулықта көрсетілгендерден ерекшеленетін мақсаттарда пайдалану пайдалану ережелеріни бұзу болып табылады.
- Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу көздерінің қасында жүргізбеніз. Электр бауы бұралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.

ECTE САКТАҢЫЗ: электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасанызы, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкелін соқтыруы мүмкін. Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.

- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.

STOP Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай түлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін түлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.
- Аспапты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

STOP

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақауы бар болғанда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалары

Үлгі	RSS-5908
Коректену.....	220–240 В, 50–60 Гц
Куаты.....	2000–2400 Вт
Электр тоғымен зақымданудан қорғау.....	I дәреже
Табан жабындысы	керамикалық
Суға арналған резервуар көлемі	1,2 л
Будың тұрақты түрде берілуі	150 г/мин
Бу соққысы.....	500 г/мин
Бу соққысының ұзындығы.....	1,5 м
Будың қысымы.....	7 бар
Максималды қуатқа дейін қызу уақыты.....	3 минут
Құрғақ қүйде үтіктеу.....	бар
Тігінен булау.....	бар
Автоматты түрде өшү функциясы	бар
Өзін-өзі тазалау функциясы.....	бар
Қақтан қорғаныс.....	бар
Индикациясы.....	жарық диодты
Габаритті көлемі (ені × биіктігі × ұзындығы).....	230 × 310 × 405 мм
Нетто салмағы	5 кг
Су беру шлангінің ұзындығы	1,5 м
Бау ұзындығы.....	1,8 м

Жинағы

Бу станциясы	1 дана
Пайдалану бойынша нұсқаулық.....	1 дана
Сервистік кітапша.....	1 дана

Өндіруші осындағы өзгерістер туралы косымша хабарла-
масстан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы,
сонымен қатар бұйымының техникалық сипаттамаларына
өзгеріс енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10%
қателікке жол беріледі.

Аспаптың құрылымы (A1 сурет, 3 бет)

1. Құралдың негіздемесі
2. Шланги және электр қоректену бауы бекіткіш
3. Судың ең жоғары деңгейі бар су үшін алынатын резерву-
арлар
4. Су ыдысының қақпағы
5. Суға арналған резервуардың ажыратудың батырмасы
6. Ағызу бөлімі
7. Қыш жабындысы табан
8. Үтік
9. Буды қарқынды жіберу түймешігі
10. Буды жіберу түймешігі
11. Табан температурасын реттегіші
12. Үтік тұтқасы
13. Жылтыу индикаторы
14. Үтікті бекіткіш
15. Су беру шлангы
16. Электр қоректену бауы

Басқару панелі (A1 сурет, 3 бет)

- Жұмыс индикаторы
- Дербес тазалау индикаторы DESCALE
- Судың болмауы индикаторы
- Булаудың минималды қуатының индикаторы
- Булаудың арташа қуатының индикаторы
- Булаудың максималды қуатының индикаторы
- «<» және «>» батырмалары – жұмыс режимін таңдау
- ⊕ батырмасы – құралды ажырату / қосу батырмасы

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алғып тастаңыз.

 Корпустағы ескерткітін жапсырма, жапсырма-көрсеткішін (бар болса) және бұйымның сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сактаңыз!

Тасымалдаған немесе төмен температураларда сактаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстай қажет.

Электр бауды толық жайының. Тұтқаны және үтіктің табанын дымқыл шуберекпен сүртіңіз. Құралды құргатыңыз.

 Жаңа үтіктің кейір бөлшектеріне қорғаныс жабыны қапталған, сондықтан бірінші рет қосқан кезде жағымсыз іс пайда болуы мүмкін. Бұл құралдың жұмысына қауіпсіз және тез кетептің уақытша құбылыс.



Аспапты корпусқа ұстап тұрыңыз.

II. ҮТІКТІ ПАЙДАЛАНУ**Су ыдысын толтыру (A2 сурет, 4 бет)**

- Аспап электр желіге қосылмағанына көз жеткізіңіз.
- Табан қызу реттегішін OFF күйіне ауыстырыңыз.
- Аспаптың корпусынан су резервуарын шығарыңыз.
- Резервуарға суды ең жоғары деңгей белгісінен (MAX) жоғары емес.



Резервуарды тек қана қакпақтың астында орналасқан тесік арқылы толтырыңыз. Суды ағызатын бөлік арқылы құйманыңыз!

- Сұйыққойманы аспаптың корпусына орнатыңыз.



Аспап құбырдағы сүмен жұмыс істеуге арналған. Егер өніріңізде су өте көрмек болса, құбырдағы және инералсыздандырылған суды 1:1 пропорциясымен араластыруға кеңес беріледі.

Егер аспапты пайдаланған кезде резервуардағы су бітіп қалса, екі дыбыстық сигнал естіледі, дисплейде  индикаторы жаңады. Аспаптың корпусынан су резервуарын шығарыңыз, су деңгейі MAX белгісінен жоғары болмайтындағы етіп толтырыңыз. Резервуарды аспап корпусына орнатыңыз,  индикаторы өшіріледі.

Пайдалану (A3 сурет, 5 бет)

- Үтіктің электржеліге қосыңыз, құрал дыбыстық сигнал береді.

2. Аспапты қосу үшін  түймесін басыңыз, жұмыс индикаторы жанады, булау минималды қуатының индикаторы жып-пылықтайтын болады.
3. Булау қуатының бірін «және» батырмасының көмегімен орнатыңыз: минималды, орташа немесе максималды. Таңдалған қуаттың индикаторы жып-пылықтайтын болады. Аспап бу пайда болуына қажетті температураға қызғанда индикатор үнемі жанатын болады.

 Булаудың минималды қуатының режимі электр энергияны және судың шығынын үнемдеуге мүмкіндік береді. Қатты мыжылған және қызың тегістелетін маталар ушин булаудың максималды қуатының режимін пайдалану үсініллады.

4. Температура реттегішін бұрып, үтіктелетін матаға сәйкес келетін белгіні. Жылтыу индикаторы жанады. Табаны берілген температураға дейін қыздырылғанда, жылтыу индикаторы үнемі жанады.

 Қолданар алдында үтіктеудің тәсілі мен таңдалған температура сіздің үтіктегелі жатқан бұйымның жасырмасындағы нұсқауларға сәйкес келетініне көз жеткізініз (кестеден Әртүрлі мата ушин үтіктеу режимін таңдау кестесі қараңыз).

5. Үтіктің бекіткішін басып және басылған күйде ұстап, үтікті оңға қарай тартып, аспап негізінен шешіп алыңыз.
6. Құралды құрғак үтіктеу үшін де, булау арқылы үтіктеу үшін де қолдануға болады (бу беру батырмасын пайдаланыңыз).

 Аспаптармен жұмыс істеу басында бу пайда болу үшін біраз уақыт қажет. Бу түспелінше бу беру түймешігін басып тұрыңыз.

7. Будың қысқа шығуы үшін бу беру батырмасын қысқа мерзімге басыңыз. Буды үздіксіз беру үшін түймесін басып, ұстап тұрыңыз.
8. Жұмыс аяқталғаннан кейін үтікті аспаптың негізіне орнатыңыз, табанның қыздыру реттегішін OFF қуйине орнатыңыз,  батырмасын басыңыз және дыбыстық сигнал естілгенше басып ұстаңыз, барлық индикация өшіріледі.
9. Аспапты электр желісінен ажыратыңыз. Сұйыққоманы шығарып алып, одан суды ағызып жіберініз де, қайта орнатыңыз.

Әртүрлі мата үшін үтіктеу режимін таңдау кестесі

Температура реттегішіндегі белгі	Мата типі	Кеңестер
	Акрил	Абайлап үтікtenіz. Буды пайдалану үсінілмайды, үтіктің табанынан су ағып кету мүмкін, соның салдарынан матада ағыз пайда болады
	Полиамид матала-ры (капрон, нейлон)	
	Полиуретан	
•	Ацетат талшықта-ры	Матаны ішкі жағынан үтікtenен жөн, өйткені ол қыздыруды нашар төзеді. Ацетат тез кебеді және үтіктеуді талап етпейді дерлік. Буды пайдалану үсінілмайды
	Полиэстер	Ылғал мата арқылы үтіктеуге кеңес беріледі. Буды пайдалану үсінілмайды
	Вискоза	Жоғары температурада түсін өзгереді, жабысады, катынып, бузылады, отыры мүмкін. Буды пайдалану үсінілмайды

Температура реттегішіндегі белгі	Мата типі	Кеңестер
**	Жібек	Булаудың минималды қуатының режимі ұсынылады
	Жұн	Ұлғал мата арқылы үткіте дұрыс болады. Жоғары температурада отыруы мүмкін
***	Зығыр/Макта	Булаудың максималды қуатының режимі ұсынылады

Бу соққысы

Будың соққы функциясы тығыз және қатты мыжылған матаны үткітеу үшін қажет. Осы функцияны булаудың орташа немесе максималды қуаты орнатылған болса пайдалануға болады. Бу соққысы бу беру батырмасын қысқа басу арқылы жасалады. Басу арасындағы интервалдар кем деғенде 2-3 секунд болуы керек. Бу соққысы функциясын тігінен үткітегендеге пайдалануға болады.

Тігінен булау

Осы функция құрылымы жеңіл мatalарды (төль) да, ауыр перделерді де, сонымен катар пальто, пиджакты және т. б. ілгіштеп шешпей үткітеуге мүмкіндік береді. Үткіті тік, табанын буланатын матаға қаратып, орналастырыңыз. Бизиы матаны бұлдірмейе үшін үткіті буланатын бүйімдардан бірнеше сантиметр ара-лығында ұстаңыз. Жоғарыдан темен үткіпен жүргізіл, бу беру батырмасын басыңыз (A3 схемасын, 5.2, әрекеттің қараңыз).

STOP НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бу температурасы өте жоғары! Күйін қалмау үшін үткі табанындағы тесіктерден шығатын буға тименіз. Адамның үстіндегі күйіді буламаңыз!

Автоматты түрде өшіру жүйесі

Автоматты түрде өшү функциясы үткіті пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және электр энергиясын үнемдеуге мүмкіндік береді. Егер аспап қозғалмай тұрса, шамамен 10 минуттан кейін автоматты түрде өшү жүйесі іске қосылады. Автоматты түрде өшү функциясы іске қосылғанда құрал дыбыстық сигнал береді, табанын қызуы тоқтайды, барлық индикация өшіріледі. Жұмысты жалғастыру үшін ⓧ түймесін басыңыз, қыздыру жаңартылады.

III. АСПАПТЫ КҮТУ

Үткі табанын тазалаудың алдында ол электр желіден ажырап түрғанына және толық сұығанына көз жеткізіліз. Табанды ұлғал матамен немесе губкамен тазалауға болады.

STOP Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТІЙЫМ САЛЫНАДЫ!!

Өзін-өзі тазалау функциясы (A4 сурет, 6 бет)

Осы функция үткіті табан шумектерінде қалыптасқан қақтан тазалауға қызмет етеді. Егер DESCALe индикаторы жанса, аспап қақтан автоматты түрде өздігінен тазалануды орындағытын болады. Өздігінен тазалану процесі аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде жұмыстың стандартты режимиңе көшеді: DESCALe индикаторы өшіріледі, булау минималды қуатының индикаторы жыпылықтайдын болады. Аспаптың корпусынан су резервуарын алып және ағызатын бөліктен суды төгіңіз. Қажеттілік бойынша өздігінен тазалану процесі, ◀ батырмасын

басып және басылған күйде ұстап, үзуге болады, аспап жұмыстың стандартты режимиңе қошеді.

 **Егер үтіктің температурасы тым жоғары болса, өздігінен тазалану процесі іске қосылмайтын болады. Табан қызынын реттегішті OFF жайғасымға ауыстырыңыз және үтіктің сұығанын күтіңіз.**

Тазалар алдында резервуар суға толғанына көз жеткізіңіз.

Егер автоматты түрде өздігінен тазалану процесі қайндау болса да себеппелем әске қосылмаса немесе жоспардан тыс тазалатуды жүргізу қажет болса, қақтан тазалашу процесін қолмен іске қосуға болады (A4 сурет, 6 бет). Бұл үшін:

1. Резервуарға суды ең жоғары деңгей белгісінен (MAX) жоғары емес.
2.  **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тек құбырдағы суды пайдаланыңыз.**
3.  және  батырмаларды басып және басылған күйде ұстап, аспапты электр желісіне үсыңыз.
4. Құрал дыбыстық сигнал береді. Батырмалар жіберіңіз.
5.  түймесін басыңыз, жұмыс индикаторы жанады, DESCALЕ индикаторы жыпылықтайдын болады, өздігінен тазару үрдісі басталады.
6. Өздігінен тазалану процесі аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде жұмыстың стандартты режимиңе қошеді: DESCALЕ индикаторы өшіріледі, булау минималды қуатының индикаторы жыпылықтайдын болады.
7. Аспаптың корпусынан су резервуарын алып және ағызатын бөліктен суды төгіңіз.

Сақтау және тасымалдау

Құралды құрғақ жеденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз. Жұмыс бетін зақымдама үшін, әрқашан құрал негізінде үтікті сақтаңыз. Үтік табанын металдық және басқа қатты заттарға тигізбеніз. Үтіктеу кезінде әктас шөгінділер мен ластанулардың пайда болуын болдырмау үшін бу станциясын сүмен сақтамаңыз.

Сақтау ыңғайлылығы үшін баусымның арнайы бекіткіші қарастырылған. Электрлік баусымды және су беру құбыршегін аспап табынын айналдыра ораңыз және бекіткішпен қысыңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелу мүмкін құралды механикалық асерлерге ұшарытуға тығым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сүйкітылардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақау	Ықтимал себебі	Жою адісі
Үтік табаны қызбайды, индикаторы жанбайды	Аспап электр желіге қосылмаған	Аспапты электр желіге қосыңыз
Үтік табаны алсіз қызды	Электр розетка ақаулы	Аспапты жөн электр розеткага қосыңыз
Үтік табанын қыздыру реттегішін бурап, жақтетti температураларын орнатыңыз	Қыздырудың ете аз температурасы орнатылған	

Ақау	Ықтимал себебі	Жою адісі	Ақау	Ықтимал себебі	Жою адісі
Бу жоқ немесе бу беру қарқындылығы жеткіліксіз	Аспалтартын жұмыс іsteу басында бу пайда болу үшін біраz уақыт қажет	Бұл ақаулық емес (бөлімін қараныз «Пайдалану»)	Күрьылғы жұмыс кезінде DESCALЕ жаңады	Аспалтың өздігінен тазалауның жүргізу қажет	Өткізінің самоочистку аспалттық (бөлімін қараныз «Өзін-өзі тазалау функциясы»)
	Үйдиста су ете аз	Резервуарды MIN белгісінен томен емес сүмен толтырыңыз	Үтік табаны тесіктерінен су ағады	Кыздырудың өте аз температурасы орнатылған подушвы	Табанның қыздыру температурасын үлгайтыңыз
	Суға арналған резервуар орнатылаған немесе соңына дейін орнатылаған	Суға арналған резервуардың дүрыс орнатылғанын тексеріңіз		Карқынды бу жіберу түймешігі жаңа басылғанынан табан температурасы ете томен	Карқынды бу жіберу түймешігін басу аралығын көбейтіңіз
	Үтіктің табаны берілген температурага дейін қызған жоқ	Үтіктің қажетті температурасы жеткеніне күтіңіз (жылыту индикаторын үнемі жаңады)	Үтіктің табанында сыйзаттар мен басқа закымдар бар	Сіз үтікті металдық бетке койдыңыз	Үтікті тек аспалтың негізінде орналастырыңыз және сақтаңыз
Үтік табаны тесіктерінен шығатын бу затты былғайды	Сіз химиялық, қоспалары бар суды пайдаланыңыз	Үйдіска химиялық қоспалары бар суды құйманыз		Табан киімдегі фурнитурамен (тойтарма, сырбылта, түйме және т.б.) закымданады	Үтіктеу барысында үтік табанын закымдау мүмкін сырбылта, тойтарма мен басқа кітті заттарға тимеуге тырысыныз
	Сіз ластанған суды пайдаланыңыз	Кәдімгі құбырдағы суды немесе құбырдағы және минералдыздырылған судың 1:1 пропорциясында қоспа-сын пайдаланыңыз			
	Сіз алдыңғы пайдаланған соң ыдыстар суды көтірмегініз	Аспалты өзін-өзі тазалатыңыз. Жұмыс аяқталған соң суды үтіктен үлғи төріп тұрыңыз			
Үтік табаны кірлен, киімді былғайды	Үтік табанының өте жоғары температурасы орнатылды	Бұйымдағы жапсарма мен «Әртүрлі маталар үшін үтіктеу режимін таңдау кестесін» салыстырыңыз	V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР	Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.	Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта қолжетімді www.redbt.company .
	Кірді жететіндегі шаймадының немесе жаңа киімді шаймай үтіктеп жатырысы	Табанды тазаланың. Кімді шайының, үстінде сабын немесе басқа тазалау құралы қалмағанына көз жеткізіңіз			
Күрьылғы жұмыс кезінде инди-каторы жаңады	Резервуарда су тым аз	Резервуарға суды ен жоғарғы деңгей белгісінен (MAX) жоғары емес			

дік тек сатып алу күні тұпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайдағанда ғана құшыне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жондемеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына тараалмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болmasa). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (1 – 2021 ж., 2 – 2022 ж.... 0 – 2050 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндірушінің белгілелеген құраптдың қызмет ету мерзімі бұйымды пайдалану қолданылатын техникалық стандарттар және осы KAZ нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылу шарттарында сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

Орам, пайдалануши нұсқаулығы, сондай-ақ құраптдың өзін қалдықтарды қайта өңдеуде бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қаралайым тұрмыстық қоқыспен бірге лактырмашыз.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптің және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға тараалмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмірін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қадағалаңыз. Өнімді, жиһінтықтылығын, техникалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шартттарымен танысып, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға тараалмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
- тазалан және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды үақытында тазаламаудан;

- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсінен;
- электр бауы зақымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;
- бұйым құрылымы өзгерістерін туыннатқан біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;
- тойтарылmas күш әсерінен (өрт, тасқын, наизағай және басқа);
- бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның әсерінен;
- сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаш сорғыш щеткалары, мультипісрігіштердің металл табақтары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың торпышақтары, пышақтар, қантаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сұзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздерінде және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондайай www.redbt.company сайтынан нақтылауга болады. Қазақстан Республикасында пайдалануышы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redbt.company. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, этаж 7, пом. 4738б.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redbt.company. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочёты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма-продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының колы

Печать фирмы-продавца / Сатушы фирманиң мөрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею.

С условиями гарантии озна комлен.

Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жок. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя /
Сатып алушының колы

www.redbt.company

Made in China

RSS-5908-RED-UM-1